


# 武蔵村山市民会館（小ホール） 舞台平面図



YAMAHA S-400B  
エレクトーン  
[STAGEA ELS-01C カスタムモデル]

楽屋は一階（休養室）

- ~~~~~ 中割バック幕
- 吊物ボタン 5
- 吊物ボタン 4
- ホリゾンライト
- 一文字幕 3
- ~~~~~ 袖幕 2
- 吊物ボタン 3
- サスペンションライト 2
- ////// スクリーン
- ~~~~~ 中割幕
- 一文字幕 2
- 吊物ボタン 2
- サスペンションライト 1
- ボーダーライト
- 一文字幕 1
- ~~~~~ 袖幕 1
- 吊物ボタン 1
- 引き割帳

座席数 258 席			
間口	4 間 (7m30cm)	吊り看板	60cm×3m60cm
奥行	3 間 (5m82cm)	めくり台	30cm×1m30cm
高さ	4m	緞帳	引き割り

武蔵村山市民会館  
〒208-0004  
東京都武蔵村山市本町 1-17-1  
Tel. 042-565-0226 fax.042-567-4502  
<http://www.musashimurayama-sakurahall.jp>